

はじめに	主な特長	2
	本機の使いかた	3
	使用上のご注意	3
準備	箱から出したら	4
	付属品の確認	4
	乾電池の入れかた	4
	接続	5
	リモコン(RM-VP1)の使いかた	11
	基本設定	12
	テレビの設定(TV SET UP)	12
リモコン番号の設定	13	
基本操作	メインメニューの操作	16
	音量調節	16
	再生	16
	音場効果の選択	17
	ラジオを聞く	18
	選局	18
	放送局の登録	19
	名前(インデックス)の付けかた	20
	録音/録画する	21
オーディオ調整	ドルビーサラウンドの設定	22
	音場効果の調整	24
	音場効果の説明	24
	音場の設定	25
	デジタルサラウンドプロセッサーとは	25
	デジタルサラウンドパラメーターの調整	26
	デジタルパラメトリックイコライザーの調整	28
拡張機能	自動再生の設定(AUTO PLAY)	30
	2つの機器を同時に楽しむ	30
	オートスタートの設定(AUTO START)	31
	他社製品のリモコン番号の設定 (USERメニュー)	32
	オーディオ/ビデオ機器と他の電気機器の オートスタート設定(AUTO PROGRAM)	34
	ポインターとディスプレイカラーの選択 (DISPLAY MODE)	35
リモコンの感度の設定(FEELING)	36	
その他	各部の名称とはたらき	37
	主な仕様	38
	保証書とアフターサービス	39
	故障かな?	40