

# 目 次

正しくお使いいただくために .....2

各部の名称と働き .....3

## 基本的な使いかた

演奏するには .....6

    曲の頭を探すには .....7

    曲の途中から演奏を始めるには .....7

    好きなところから聞くには .....7

## 進んだ使いかた

好きな曲を好きな順に演奏するには .....8

シャッフル演奏 .....10

くり返し（リピート）演奏 .....10

曲と曲の間にスペースを作るには .....12

タイムカウンター .....12

CDプレーヤーとデッキの同時スタート .....13

リモコン操作 .....14

接続 .....16

コンパクトディスクの取り扱いかた .....18

主な特長 .....19

主な仕様 .....20

故障かな? .....21

保証書とアフターサービス .....裏表紙