

はじめに	正しくお使いいただくために……………	①
	こんなことができます……………	②
準備	接続のしかた……………	③
	各部の名称と働き……………	④
	リモコンの準備……………	⑤
基本操作	演奏する(通常演奏)……………	⑥
	順不同に演奏する(シャッフル演奏)……………	⑦
	好きな曲を好きな順に演奏する (プログラム演奏)……………	⑧
	好きな曲だけを演奏する (デリート演奏)……………	⑨
	曲の頭だけを演奏する (ミュージックスキャン)……………	⑩
	くり返し演奏する(リピート演奏)……………	⑪
	徐々に音を大きくしたり小さくしたりする……………	⑫
便利な使いかた	プログラム演奏をテープに録音する……………	⑬
	時間を指定して自動的にプログラムを作る (タイムエディット/ジャストエディット)……………	⑭
	時間を指定してフェードアウトする (タイムフェード)……………	⑮
	レベルの一番高いところを探す (ピークサーチ)……………	⑯
	曲間のあきを均一にする (オートスペース)……………	⑰
その他	お手入れのしかた……………	⑱
	主な仕様……………	⑲
	保証書とアフターサービス……………	⑳
	故障かな?……………	㉑