

本機の特徴

①

正しくお使いいただくために

②

接続

③

各部の名称と働き

④

演奏するには

⑧

曲探しに便利な機能

⑩

聞きたい曲から聞くには

⑩

好きなところから聞くには

⑩

好きなインデックスから聞くには

⑩

基本操作

聞きたい曲を聞きたい順に演奏するには

⑩

1曲だけ演奏するには

⑩

曲と曲の間にスペースを作るには

⑩

順序不同に演奏するには

⑩

くり返し演奏するには

⑩

CDプレーヤーとデッキの同時スタート

⑩

タイマーと連動させるには

⑩

便利な機能

お手入れ

⑫

主な仕様

⑫

故障かな?

⑫

保証書とアフターサービス

⑫

準備・その他