

目次

こんなことができます	2
正しくお使いいただくために	2
接続のしかた	3
各部の名称と働き	4

基本操作

演奏するには	6
聞きたい曲から聞くには	7
好きなところから聞くには	8
曲と曲の間にスペース（あき） を作るには	8
徐々に音を大きくしたり 小さくしたりするには	9
順序不同に演奏するには	10
くり返し演奏するには	11

便利な使い方

カスタム・エディット	
聞きたい曲を聞きたい順に演奏するには （プログラム演奏）	12
最大6枚のディスクの中から聞きたい曲を 選んで演奏するには （マルチディスクプログラム機能）	14
時間を指定して自動的にプログラムを作るには （タイム・エディット）	16
時間を指定してフェードアウトするには （タイムフェード）	17
テープなどの録音レベルを最適に調整するには （ピークサーチ機能）	18
カスタム・ファイル	
カスタムファイルについて	19
いつも同じプログラムで演奏するには （プログラムバンク機能）	20
ディスクに名前や記号をつけるには （ディスクメモ機能）	21
自由にインデックスをつけるには （カスタム・インデックス機能）	23
ディスクごとに最適な再生レベルを記憶するには （レベルファイル機能）	25
タイマーと連動させるには	26

お手入れのしかた	27
主な仕様	27
故障かな？	28
保証書とアフターサービス	29