

主な特長	④
お使いになる前に	④
各部の名称と働き	④

電源について	⑨
時計を合わせるには	⑩

ディスクを聞くには	⑬
聞きたい曲から聞くには	⑬
聞きたいところから聞くには	⑬
好みの音で聞くには	⑬
トナホーンで低音帯の迫力を減しめには	⑬
低音または高音を強調させたいときは	⑬
ディスクのいろいろな聞きかた	⑬
順序不順に聞くには	⑬
聞きたい曲だけをシャッフル演奏するには	⑬
聞きたい曲を聞きたい順に演奏するには	⑬
繰り返して聞くには	⑬
イントロ演奏するには	⑬
テレビやラジオを聞くには	⑬
放送局を覚えさせるには	⑬
テープを聞くには	⑬
両デッキを続けて聞くには	⑬
曲の繰出しをするには	⑬

ディスクを録音するには	⑮
時間を指定して自動的にプログラムを作り	⑮
録音するには	⑮
テレビやラジオを録音するには	⑮
テープを録音するには(ダビング)	⑮

内蔵タイマーを使うには	⑲
タイマー予約時刻とファンクションの合わせかた	⑲
お好きなプログラムを希望の時刻に聞くには	⑲
テレビやラジオを希望の時刻に録音するには	⑲
お好きなプログラムを聞きながら	⑲
お休みになるには	⑲
マイクミキシングするには	⑲

お手入れ	⑳
主な仕様	㉑
故障かな?	㉑
保証書とアフターサービス	㉑