

主な特長	2
お使いになる前に	3
各部の名称と働き	4

電源について	9
時計を合わせるには	10

ディスクを聞くには	12
聞きたい曲から聞くには	13
聞きたいところから聞くには	15
好みの音で聞くには	16
ドアカホーンで重低音の迫力を楽しむには	17
サラウンド効果を楽しむには	18
低音または高音を強調させたいときは	19
ディスクのいろいろな聞きかた	20
順序不同に聞くには	21
聞きたい曲だけをシャッフル演奏するには	22
聞きたい曲を聞きたい順に演奏するには	23
繰り返しして聞くには	24
イントロ演奏するには	25
テレビやラジオを聞くには	26
放送局を覚えさせるには	27
テープを聞くには	28
両デッキを続けて聞くには	29
曲の選出しをするには	30

ディスクを録音するには	31
時間を指定して自動的にプログラムを作り 録音するには	32
テレビやラジオを録音するには	33
テープを録音するには(ダビング)	34

内蔵タイマーを使うには	35
タイマー予約時刻とファンクションの合わせかた	36
お好きなプログラムを希望の時刻に聞くには	37
テレビやラジオを希望の時刻に録音するには	38
お好きなプログラムを聞きながら お休みになるには	39
マイクミキシングするには	40

お手入れ	41
主な仕様	42
故障かな?	43
保証書とアフターサービス	44