

主な特長	①
お使いになる前に	②
各部の名称と働き	③
電源について	④
電源スイッチの使いかた	⑤
時計を合わせるには	⑥
ディスクを聞くには	⑦
聞きたい曲から聞くには	⑧
聞きたいところから聞くには	⑨
好みの音で聞くには	⑩
いろいろなディスクの聞きかた	⑪
一曲だけ聞くには	⑫
順不同に聞くには	⑬
聞きたい曲だけをシャッフル演奏するには	⑭
聞きたい曲を聞きたい順に演奏するには	⑮
繰り返して聞くには	⑯
イントロ演奏するには	⑰
テレビやラジオを聞くには	⑱
放送局を覚えさせるには	⑲
テープを聞くには	⑳
両デッキを続けて聞くには	㉑
曲の頭出しをするには	㉒
巻き戻して自動的にテープの最初から聞くには	㉓
無音部分をとばすには	㉔
ディスクを録音するには	㉕
時間を指定して自動的にプログラムを作り 録音するには	㉖
1枚のディスクを自動編集して録音するには	㉗
複数のディスクを自動編集して録音するには	㉘
テレビやラジオを録音するには	㉙
テープを録音するには(ダビング)	㉚
内蔵タイマーを使うには	㉛
タイマー予約時刻の合わせかた	㉜
お好きなプログラムを希望の時刻に聞くには	㉝
テレビやラジオを希望の時刻に録音するには	㉞
お好きなプログラムを聞きながら お休みになるには	㉟
マイクミキシングするには	㊱
他の機器をつないで使うには	㊲
お手入れ	㊳
主な仕様	㊴
故障かな?	㊵
保証書とアフターサービス	㊶