

| | |
|----------|---|
| 主な特長 | ② |
| お使いになる前に | ② |
| 各部の名称と働き | ④ |

| | | |
|----|-----------------|---|
| 準備 | 家庭用電源コンセントで使うには | ⑧ |
| | 乾電池で使うには | ⑧ |
| | 時計を合わせるには | ⑨ |

| | | |
|----|----------------------|---|
| 操作 | ディスクを聞くには | ⑩ |
| | いろいろな演奏のしかた | ⑩ |
| | テレビやラジオを聞くには | ⑩ |
| | テープを聞くには | ⑩ |
| | 好みの音で聞くには | ⑩ |
| | ディスクを録音するには | ⑩ |
| | テレビやラジオを録音するには | ⑩ |
| | ダビングするには | ⑩ |
| | 内蔵タイマーの使いかた | ⑩ |
| | タイマー予約するには | ⑩ |
| | お好きなプログラムを希望の時刻に聞くには | ⑩ |
| | テレビやラジオを留守録音するには | ⑩ |
| | マイクミキシングするには | ⑩ |
| | 他の機器をつないで使うには | ⑩ |

| | |
|--------------|-----|
| お手入れ | ⑩ |
| 主な仕様 | ⑩ |
| 保証書とアフターサービス | ⑩ |
| 故障かな? | 裏表紙 |