

準備

接続する	4
時計を合わせる	6
各部の名称	7
基本的な音の調節	10
音量を調節する	10

CDを聞く

CDプレーヤーの基本操作	11
くり返し聞く(リピート演奏)	13
順不同に聞く(シャッフル演奏)	13
聞きたい曲だけを聞く(デリート演奏)	14
聞きたい曲を聞きたい順に聞く(プログラム演奏)	15
複数のCDの中から聞きたい曲を選んで聞く (マルチディスクプログラム機能)	16

ラジオを聞く

チューナーの基本操作	17
放送局を覚えさせる	18
覚えさせた局の放送を聞く(プリセット受信)	19

テープを聞く

カセットデッキの基本操作	20
早送り・巻き戻しをしてテープの頭から聞く (オートプレイ)	21
2本のテープを続けて聞く(リレー再生)	22
曲の始めを探す(AMS機能)	22

接続した他の機器を使う

ビデオの音を聞く	23
----------	----

音質を調節する

音楽に合わせて音質を選ぶ (ミュージックメニュー)	24
低音、高音を調整する	25

録音する

チューナー、CD、接続した機器などの音を 録音する	26
CDを編集して録音する	27
CDのエディット機能について	27
時間を指定してCDをフェードアウトする (タイムフェード機能)	28
テープの終わりで音が途切れないように録音する (フェードエディット機能)	29
テープの長さに合わせて曲を選んで録音する (タイムエディット機能 /ジャストエディット機能)	30

ダビングする

デッキAからデッキBに高速ダビングする	32
マニュアルダビングする	33

タイマーを使う

CD、ラジオ、テープなどを目覚ましにする(ウェイク アップタイマー) / 留守録音する	34
音楽などを聞きながら眠る(スリープタイマー)	36

カラオケを楽しむ

カラオケボン/マイクミキシング	36
-----------------	----

お手入れ	37
主な仕様	38
保証書とアフターサービス	38
故障かな?と思ったら	39