

# 目次

準備	接続する 6 <ul style="list-style-type: none"><li>付属品を確認しましょう 6</li><li>スピーカーを接続する 6</li><li>アンテナを接続する 6</li><li>電源コードをコンセントに接続する 7</li><li>リモコンに電池を入れる 7</li></ul>
	時計を合わせる 8
CD	CDを聞く 9 <ul style="list-style-type: none"><li>機械まかせの曲順で聞く（シャッフル演奏） 11</li><li>好きな曲順で聞く（プログラム演奏） 12</li><li>くり返し聞く（リピート演奏） 13</li></ul>
	ラジオを聞く 14 <ul style="list-style-type: none"><li>好きな局を登録して聞く（プリセット受信） 15<ul style="list-style-type: none"><li>放送局を登録する 15</li><li>登録した局を呼び出す 15</li></ul></li></ul>
	カセットテープ
音の調節	テープを聞く 16
	CDを録音する：基本編 18 <ul style="list-style-type: none"><li>自動録音する（CDシンクロ録音） 18</li><li>自分で操作して録音する（マニュアル録音） 20</li></ul>
	CDを録音する：応用編 21 <ul style="list-style-type: none"><li>必要な長さのテープを調べ、録音する（テープセレクトエディット） 21</li><li>テープの長さに合わせて曲順を自動的に編集し、録音する（タイムエディット/ジャストエディット） 22</li><li>テープの長さに合わせて曲順を自分で編集し、録音する（プログラムエディット） 23</li></ul>
	ラジオを録音する 24
	テープからテープへ録音する（ダビング） 25 <ul style="list-style-type: none"><li>高速で自動ダビングする 25</li><li>普通の速さで手動ダビングする（マニュアルダビング） 26</li></ul>
	音量、低音を調節する 27 <ul style="list-style-type: none"><li>音量を調節する 27</li><li>低音を調節する 27</li></ul>
	ミュージックメニューを選ぶ 27
	その他
	音楽を聞きながら眠る（スリープタイマー） 29
	音楽で目覚める（ウェイクアップタイマー） 30
留守中にラジオを録音する（録音タイマー） 32	
カラオケを楽しむ（カラオケボン） 34	
他の機器をつなぐ 35 <ul style="list-style-type: none"><li>MDレコーダーなどをつなぐ 35</li><li>外部アンテナをつなぐ 35</li></ul>	
ご注意など	ご注意 36
	故障かな？と思ったら 37
	お手入れ 38
	保証書とアフターサービス 38
	主な仕様 39
	ミニ知識 40
	各部のなまえ 42
	索引 裏表紙