

3E-ター・3ヘッド

10号DIN・NAB標準リール使用可能

クローズドループ デュアルキャプスタン方式により テープ走行が安定

キャプスタンモータはACサーボコントロール方式  
ソニー F&F (フェライト アンド フェライト)ヘッド採用 位相特性もよく ソニーでは特に UNI-PHASE のパ  
ッジをつけて一般のレコーダーと区別しています。

FET とローノイズトランジスタによる低歪率アンプ  
ロジックコントロールの操作ボタン (早送り・巻戻しから  
正常送りへ連続動作が可能)

使用テープに合わせて最適の録音特性が選べるバイアス切  
換・イコライザー切換スイッチ付

二層塗りという新技术により ダイナミックレンジが広く  
歪みの少ない録音を可能にした 画期的なソニー デュ  
アドテープも使えます。

目 次

|                     |     |
|---------------------|-----|
| お使いになる前に.....       | 2   |
| 各部の名称と使いかた.....     | 4   |
| 接続について.....         | 6   |
| テープのかけかた.....       | 7   |
| ステレオ録音.....         | 8   |
| ミキシング録音.....        | 9   |
| 留守録音.....           | 10  |
| ステレオ再生.....         | 10  |
| モノ録音とモノ再生.....      | 11  |
| 消去のしかた.....         | 11  |
| 故障と間違えやすい症状.....    | 12  |
| テープ編集とつなぎかた.....    | 13  |
| ソニー デュアドテープの紹介..... | 14  |
| 簡単なお手入れ.....        | 15  |
| 主な規格.....           | 16  |
| 付録 - 良い録音をするには..... | 17  |
| 回路図.....            | 18  |
| 保証書とアフターサービス.....   | 裏表紙 |

安全上ご注意ください

キャビネットははずさないでください。内部に手を触れる  
と感電することがあります。故障した場合の修理はソニー  
のサービス機関にご相談ください。

このTC-7600はAC100Vでお使いください。日本国  
内用ですので海外ではお使いになれません。なお、ACサ  
ーボモーター機ですので周波数の切り換えは不要です。

内部に液体をこぼしたり 燃えやすいものや金属類を落と  
したりしないようご注意ください。故障や事故の原因にな  
ります。万一落とした場合は 電源コードをコンセントか  
ら抜いてソニーのサービス機関にご相談ください。

旅行などで長期間ご使用にならない場合は 電源コードを  
コンセントから抜いておいてください。

電源コードをコンセントから抜くときは コードをひっぱ  
らず 必ずプラグを持って抜いてください。

電源コードの上に重いものをのせたり落としたりして傷を  
つけないようご注意ください。傷がついたまま使用すると  
危険です。

設置場所と置きかた

内部の温度上昇を防ぐため レコーダーの上面・背面に通  
風孔がありますので まわりは 5cm以上あけてくださ  
い。通風孔をふさいだり 風通しの悪いところに置いたり  
しないでください。

直射日光のあたるところや暖房器具のそばなど 極端に暑  
いところに置くとキャビネットや部品に悪い影響を与えま  
す。湿気・ほこり・振動の多いところでの使用も避けてく  
ださい。

寒いところに放置しておいたレコーダーを急に暖かい部屋  
に持ちこんで動かせようとしめすと 動作が不確実になる  
ことがあります。これは急激な温度変化のため 回転部の  
表面に水滴が凝結するためです。できれば使用する 1時間  
以上前に暖かい部屋に持ちこんでおけば このようなこと  
は防げます。

このTC-7600は垂直位置で使用するように設計されて  
います。