

目次

| | |
|----------------------------|-----|
| 主な特長 | 2 |
| 安全上のご注意 | 3 |
| コンパクトディスクの取り扱いかたについて | 4 |
| 準備 | 4 |
| 各部の名称と働き | 5 |
| 接続 | 8 |
| ディスクの演奏..... | 10 |
| 演奏するには | |
| 途中で演奏をやめるには | |
| いろいろな操作..... | 11 |
| 曲の頭を探すには | |
| 曲の途中から演奏を始めるには | |
| マニュアルサーチ | |
| リピート演奏..... | 13 |
| 今聞いている曲を繰り返し聞くには | |
| ディスク全曲を繰り返し聞くには | |
| 好きな部分だけを繰り返し聞くには | |
| タイムカウンターについて..... | 14 |
| CDプレーヤーとデッキの同時スタート | 15 |
| リモートコントロールをするには..... | 16 |
| 主な仕様..... | 19 |
| 保証書とアフターサービス..... | 裏表紙 |
| 故障かな?と思ったら..... | 裏表紙 |