

目次

本書で使われているマークについて

- ①：正しく安全にお使いいただくためのご注意です。
- ②：知っているとお利便な操作や解説です。
- ③：とにかく早く撮影したいかたは、このマークのついた項目をお読みください。
- ④：海外へ旅行するときにお読みください。

はじめに

必ずお読みください	付属品	4
主な特長		5
各部のなまえ (6ページ)	本体	6
	ワイヤレスリモコン	10

撮影の前

④ バッテリーバックで使う (12ページ)	充電する	12
	取り付ける	13
バッテリーバックの上手な使いかた		14
④ 撮影の準備 (16ページ)	カセットの入れかた	18
	リチウム電池を入れる	19
	日付・時刻を合わせる	20
④ うまく撮る姿勢		22

基本編

④ 撮影する (24ページ)	撮影日時をテープに入れる	26
	ズーム	27
	撮影内容の確認	28
	撮影が終わったら	30
テレビで見る (31ページ)	映像/音声入力端子付きテレビやビデオにつなぐ	31
	映像/音声入力端子のないテレビにつなぐ	32
	テレビで見る	33

応用編

バッテリーバック以外で使う (36ページ)	アルカリ乾電池で使う	36
	コンセントにつないで使う	37
	自動車の電源で使う	38
手動ピント合わせ		39
逆光で撮る		41
速い動きをはっきり撮る		42
近づいて大きく撮る——マクロ		44
フェードイン・フェードアウトする		45
タイトルを入れる (46ページ)	操作1 タイトルを作る	46
	操作2 タイトルを記憶させる	47
	操作3 タイトルの色を選ぶ	48
	操作4 タイトルの出しかたを選ぶ	49
	操作5 タイトルを画像と重ねて記録させる	51
④ 海外の現地時間に合わせる (52ページ)	世界時差表	54
撮影中に撮り直す (56ページ)	途中から撮り直す—エディットサーチ (1)	56
	ある部分だけ撮り直す—エディットサーチ (2)	57
他のビデオへ録画する		58
テレビやビデオの画像を録画する		60
記録済みテープに新しく画像を挿入する—インサート編集		61
使えるビデオカセットテープと記録・再生方式について		62
撮影場所の明るさについて		63
結露について/お手入れについて		64/65
気をつけてください/④ 海外で使うとき		67/68
主な仕様/保証書とアフターサービス		69/70
ファインダーと表示窓の表示/故障?と思ったら		71/73
用語解説/索引		75/76

ご注意など